

PRO BLDC DRYER

ERGONOMIC
LIGHT WEIGHT DRYER




INSTRUCTIONS
OF USE

 **Cera**

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW CERA STYLING TOOL!

We want you to be happy with your purchase so please take your time to read through the instructions.

At the following pages you will find both the general safety instructions and instructions for how you use the auto-cleaning function.



Bruk bryterknappen for å endre lufthastighet (2 nivåer). Trykk på den runde temperaturknappen for å veksle mellom de tre varmeinnstillingene. Ringen som går rundt tørkefunksjonen, endrer farge avhengig av temperaturen.

- Blått lys: 40-45 °C
- Lilla lys: 55-60 °C
- Rødt lys: 65-85°C
- Ikke noe lys betyr kald luft

Kaldluftmodus

Du kan enkelt bytte mellom de tre varmeinnstillingene og kaldluftmodus. Trykk på temperaturknappen og hold den inne i to sekunder i en hvilken som helst varmmodus. Hårføneren går over i kaldluftmodus. Hold temperaturknappen nede igjen i to sekunder for å gå tilbake til den tidligere temperaturen.

Rengjøringsinstrukser:

Det er veldig viktig at du holder hårføneren din ren på innsiden. Dette er svært viktig for at hårføneren skal opprettholde optimal funksjon, og sikre at den fungerer som den skal i lang tid. Husk å regelmessig fjerne støv som fester seg i nettet for inntaksluft.

Automatisk rengjøring, steg for steg:

1. Slå på hårtørkeren. (Slå den på og av igjen hvis hårtørkeren har vært slått av en stund)
2. Trekk ned filteret som er plassert på bunnen av håndtaket.
3. Trykk på temperaturknappen og hold den inne i tre sekunder.
4. Hårføneren vil starte rengjøringsprosessen. Dette vil ta ca. 10 sekunder.
5. Tørk av det monterte metallfilteret med en tørr klut.
6. Sett filteret tilbake på plass.

Obs! Det anbefales ikke å bruke automatisk rengjøringsmodus allfor hyppig. Det vil påvirke motorens normale levetid.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ved bruk av elektrisk apparat, spesielt når barn er i nærheten, skal grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

ADVARSEL! HOLD PRODUKTET BORTE FRA VANN! Dette produktet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere som inneholder vann.

Advarsel:

I likhet med de fleste andre elektriske apparater kan de være strømførende, selv når de er avskrudd!

Sikkerhetsregler:

For din egen sikkerhet og for å minske risikoen for skade.

- Dette produktet skal bare brukes til sitt tiltenkte formål (se tidligere beskrivelse) Ikke bruk produktet sammen med tilleggskomponenter som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk på badet, over vasken eller i nærheten av vann. Skulle produktet havne i vann, trekk ut kontakten umiddelbart. Vannet må absolutt ikke berøres.
- Inspiser produktet nøye før bruk, med tanke på eventuelle skader. Om det skulle oppdages en skade, enten det skulle være på selve produktet, ledningen eller kontakten, skal ikke produktet brukes. Rådfør deg i stedet med en kvalifisert elektriker eller kontakt forhandleren. Ingen deler skal byttes ut av brukeren.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring eller kunnskap. De skal i så fall holdes under oppsyn eller ha fått instruksjoner om hvordan man bruker produktet på en sikker måte, og forstå farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Husk at produktet trenger tid på å kjøle seg ned. Vær forsiktig med å berøre deler som avgir varme.
- Ta ledningen ut av vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller når det skal rengjøres.
- Hold stylingprodukter eller aerosolsprayer borte fra produktet, og spray aldri direkte på verktøyet.

Vedlikehold og oppbevaring:

Dette stylingverktøyet holder høy kvalitet, og med regelmessig vedlikehold og riktig bruk har det lang levetid samt sikker og pålitelig funksjonalitet. For å oppnå dette:

- Hold ledningen borte fra varmekilder, og ikke tvinn den rundt produktet.
- Hvis verktøyet er varmt, ikke la det komme i kontakt med varmfølsomme overflater.
- Gi verktøyet tid til å kjøle seg ned om nødvendig, før det legges bort til oppbevaring. Ledningen skal da vikles sammen forsiktig på samme måte som da den ble levert. Manglende varsomhet med ledningen under oppbevaring er hovedårsaken til at ledningen ødelegges.
- Heng aldri produktet etter ledningen.
- Ikke oppbevar produktet på steder hvor det er fare for at det kan falle i vann eller på en hard overflate.
- Hvis ledningen er skadet, skal den byttes ut av produsenten, dens servicerepresentant eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.



Get ready for a perfect hair day!

BRATT TRADING AB, BOX 643
13526 TYRESÖ, SE